Пневмораспределители во взрывозащищенном исполнении

Лист данных · позиций: 193

Как выбирать

Взрывозащищённое исполнение допускает установку во взрывоопасной зоне. Маркировка взрывозащиты должна покрывать класс зоны; остальные признаки выбора обычные — схема, резьба, напряжение.

Таблица подбора

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки
50-VFE3000-NAMUR-3/2NC-R1	3/2	R1	—
50-VFE3000-X76-NAMUR-3/2NC	3/2	—	—
50-VPE542-1T-02A-X60	3/2	—	100 В перем.
50-VPE542-3T-02A	3/2	—	110 В перем.
50-VPE542-4T-02A	3/2	—	220 В перем.
50-VPE542-4T-02A-X60	3/2	—	220 В перем.
50-VPE542-4T-02B	3/2	—	220 В перем.
50-VPE542-4T-02FA-X60	3/2	—	220 В перем.
50-VPE542-4T-03A	3/2	—	220 В перем.
50-VPE542-5T-02A	3/2	—	24 В пост.
50-VPE542-5T-02B	3/2	—	24 В пост.
50-VPE542-5T-02FA-F-X60	3/2	—	24 В пост.
50-VPE542-5T-03A	3/2	—	24 В пост.
50-VPE542-5TD-02A	3/2	—	24 В пост.
50-VPE542-5TD-02B	3/2	—	24 В пост.
50-VPE542-5TD-03A	3/2	—	24 В пост.
50-VPE542-6T-02A	3/2	—	12 В пост.
50-VPE542-6T-03A	3/2	—	12 В пост.
50-VPE542-8T-02A	3/2	—	48 В перем.
50-VPE542-8TD-02A	3/2	—	48 В перем.
50-VPE542-9T-02A(DC110V)	3/2	—	110 В пост.
50-VPE542-9T-02B(DC110V)	3/2	—	110 В пост.
50-VPE542-BT-02A	3/2	—	—
50-VPE542-ZT-02A	3/2	—	110 В пост.
50-VPE542R-5T-02A	3/2	—	24 В пост.
50-VPE542R-5T-02B	3/2	—	24 В пост.
50-VPE542R-5T-03A	3/2	—	24 В пост.
50-VFE3120-3T-00F-X81R1	5/2	G3/8	110 В перем.
50-VFE3120-3T-02F-X81	5/2	G1/4	110 В перем.
50-VFE3120-3T-02F-X94	5/2	G1/4	110 В перем.

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки
50-VFE3120-3T-03F-X81	5/2	G3/8	110 В перем.
50-VFE3120-3T-03F-X94	5/2	G3/8	110 В перем.
50-VFE3120-3TD-02F-X81	5/2	G1/4	110 В перем.
50-VFE3120-3TD-02F-X94	5/2	G1/4	110 В перем.
50-VFE3120-3TD-02N-X81	5/2	NPT1/4	110 В перем.
50-VFE3120-3TD-03F-X81	5/2	G3/8	110 В перем.
50-VFE3120-3TD-03F-X94	5/2	G3/8	110 В перем.
50-VFE3120-4T-00F-X81R1	5/2	G3/8	220 В перем.
50-VFE3120-4T-02F-X81	5/2	G1/4	220 В перем.
50-VFE3120-4T-02F-X94	5/2	G1/4	220 В перем.
50-VFE3120-4T-03F-X81	5/2	G3/8	220 В перем.
50-VFE3120-4T-03F-X94	5/2	G3/8	220 В перем.
50-VFE3120-4TD-02F-X81	5/2	G1/4	220 В перем.
50-VFE3120-4TD-02F-X94	5/2	G1/4	220 В перем.
50-VFE3120-4TD-03F-X81	5/2	G3/8	220 В перем.
50-VFE3120-4TD-03F-X94	5/2	G3/8	220 В перем.
50-VFE3120-5T-00F-X81R1	5/2	G3/8	24 В пост.
50-VFE3120-5T-02F-X81	5/2	G1/4	24 В пост.
50-VFE3120-5T-02F-X94	5/2	G1/4	24 В пост.
50-VFE3120-5T-03F-X81	5/2	G3/8	24 В пост.
50-VFE3120-5T-03F-X94	5/2	G3/8	24 В пост.
50-VFE3120-5TD-00F-X81R1-NAMURKIT1	5/2	G1/4	24 В пост.
50-VFE3120-5TD-02F-X81	5/2	G1/4	24 В пост.
50-VFE3120-5TD-02F-X94	5/2	G1/4	24 В пост.
50-VFE3120-5TD-03F-X81	5/2	G3/8	24 В пост.
50-VFE3120-5TD-03F-X94	5/2	G3/8	24 В пост.
50-VFE3120-6TD-03F-X81	5/2	G3/8	12 В пост.
50-VFE3120-8T-02F-X81	5/2	G1/4	48 В перем.
50-VFE3120-8T-03F-X81	5/2	G3/8	48 В перем.
50-VFE3120-8TD-02F-X81	5/2	G1/4	48 В перем.
50-VFE3120-8TD-03F-X81	5/2	G3/8	48 В перем.
50-VFE3120-BT-02F-X81	5/2	G1/4	24 В перем.
50-VFE3120-BT-02F-X94	5/2	G1/4	24 В перем.
50-VFE3120-BT-03F-X81	5/2	G3/8	24 В перем.
50-VFE3120-BT-03F-X94	5/2	G3/8	24 В перем.
50-VFE3120-BTD-02F-X81	5/2	G1/4	24 В перем.
50-VFE3120-BTD-02F-X94	5/2	G1/4	24 В перем.
50-VFE3120-BTD-03F-X81	5/2	G3/8	24 В перем.
50-VFE3120-BTD-03F-X94	5/2	G3/8	24 В перем.

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки
50-VFE3120-VTD-03F-X81	5/2	G3/8	6 В пост.
50-VFE3120-YTD-02F-X81	5/2	G1/4	48 В пост.
50-VFE3120-YTD-03F-X81	5/2	G3/8	48 В пост.
50-VFE3120-ZTD-02F-X81	5/2	G1/4	110 В пост.
50-VFE3120-ZTD-03F-X81	5/2	G3/8	110 В пост.
50-VFE3130-1T-02	5/2	—	100 В перем.
50-VFE3130-1TD-02	5/2	—	100 В перем.
50-VFE3130-2T-02	5/2	—	200 В перем.
50-VFE3130-2TD-02	5/2	—	200 В перем.
50-VFE3130-3T-02	5/2	—	110 В перем.
50-VFE3130-3TD-02	5/2	—	110 В перем.
50-VFE3130-4T-02	5/2	—	220 В перем.
50-VFE3130-4TD-02	5/2	—	220 В перем.
50-VFE3130-5E1-02	5/2	—	—
50-VFE3130-5T-01	5/2	—	24 В пост.
50-VFE3130-5T-02	5/2	—	24 В пост.
50-VFE3130-5T-02-F	5/2	—	24 В пост.
50-VFE3130-5TD-02	5/2	—	24 В пост.
50-VFE3130-5TD-02-F	5/2	G1/4	24 В пост.
50-VFE3130-6T-01	5/2	—	12 В пост.
50-VFE3130-6T-02	5/2	—	12 В пост.
50-VFE3130-6TD-02	5/2	—	12 В пост.
50-VFE3130-7T-02	5/2	—	240 В перем.
50-VFE3130-7TD-02	5/2	—	240 В перем.
50-VFE3130-8T-02	5/2	—	48 В перем.
50-VFE3130-8TD-02	5/2	—	48 В перем.
50-VFE3130-8TM-02-X60	5/2	—	48 В перем.
50-VFE3130-8TN-02-X60	5/2	—	48 В перем.
50-VFE3130-16T-02	5/2	—	120 В перем.
50-VFE3130-16TD-02	5/2	—	120 В перем.
50-VFE3130-55T-02	5/2	—	100 В пост.
50-VFE3130-55TD-02	5/2	—	100 В пост.
50-VFE3130-57T-02	5/2	—	125 В пост.
50-VFE3130-57TD-02	5/2	—	125 В пост.
50-VFE3130-67T-02	5/2	—	30 В пост.
50-VFE3130-67TD-02	5/2	—	30 В пост.
50-VFE3130-68T-02	5/2	—	120 В пост.
50-VFE3130-68TD-02	5/2	—	120 В пост.
50-VFE3130-AT-02	5/2	—	12 В перем.
50-VFE3130-ATD-02	5/2	—	12 В перем.

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки
50-VFE3130-BT-02	5/2	—	24 В перем.
50-VFE3130-BTD-02	5/2	—	24 В перем.
50-VFE3130-FT-02	5/2	—	32 В перем.
50-VFE3130-FTD-02	5/2	—	32 В перем.
50-VFE3130-VT-02	5/2	—	6 В пост.
50-VFE3130-VTD-02	5/2	—	6 В пост.
50-VFE3130-YT-02	5/2	—	48 В пост.
50-VFE3130-YTD-02	5/2	—	48 В пост.
50-VFE3130-ZT-02	5/2	—	110 В пост.
50-VFE3130-ZTD-02	5/2	—	110 В пост.
50-VFE3190-3T-X60	5/2	—	110 В перем.
50-VFE3190-3T-X76	5/2	—	110 В перем.
50-VFE3190-4T-X76	5/2	—	220 В перем.
50-VFE3190-4TD-X65	5/2	—	220 В перем.
50-VFE3190-5T-X60	5/2	—	24 В пост.
50-VFE3190-5T-X76	5/2	—	24 В пост.
50-VFE3190-5TD-02F-X81	5/2	G1/4	24 В пост.
50-VFE3190-5TD-X65	5/2	—	24 В пост.
50-VFE3190-9T-X76	5/2	—	—
50-VFE3190-BT-X76	5/2	—	24 В перем.
50-VFE3220-3T-02F-X81	5/2	G1/4	110 В перем.
50-VFE3220-3T-02F-X94	5/2	G1/4	110 В перем.
50-VFE3220-3T-03F-X81	5/2	G3/8	110 В перем.
50-VFE3220-3T-03F-X94	5/2	G3/8	110 В перем.
50-VFE3220-3TD-02F-X81	5/2	G1/4	110 В перем.
50-VFE3220-3TD-02F-X94	5/2	G1/4	110 В перем.
50-VFE3220-3TD-03F-X81	5/2	G3/8	110 В перем.
50-VFE3220-3TD-03F-X94	5/2	G3/8	110 В перем.
50-VFE3220-4T-02F-X81	5/2	G1/4	220 В перем.
50-VFE3220-4T-02F-X94	5/2	G1/4	220 В перем.
50-VFE3220-4T-03F-X81	5/2	G3/8	220 В перем.
50-VFE3220-4T-03F-X94	5/2	G3/8	220 В перем.
50-VFE3220-4TD-02F-X81	5/2	G1/4	220 В перем.
50-VFE3220-4TD-02F-X94	5/2	G1/4	220 В перем.
50-VFE3220-4TD-03F-X81	5/2	G3/8	220 В перем.
50-VFE3220-4TD-03F-X94	5/2	G3/8	220 В перем.
50-VFE3220-5T-02F-X81	5/2	G1/4	24 В пост.
50-VFE3220-5T-02F-X94	5/2	G1/4	24 В пост.
50-VFE3220-5T-03F-X81	5/2	G3/8	24 В пост.
50-VFE3220-5T-03F-X94	5/2	G3/8	24 В пост.

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки
50-VFE3220-5TD-02F-X81	5/2	G1/4	24 В пост.
50-VFE3220-5TD-02F-X94	5/2	G1/4	24 В пост.
50-VFE3220-5TD-03F-X81	5/2	G3/8	24 В пост.
50-VFE3220-5TD-03F-X94	5/2	G3/8	24 В пост.
50-VFE3220-8T-02F-X81	5/2	G1/4	48 В перем.
50-VFE3220-8T-02F-X94	5/2	G1/4	48 В перем.
50-VFE3220-8T-03F-X81	5/2	G3/8	48 В перем.
50-VFE3220-8T-03F-X94	5/2	G3/8	48 В перем.
50-VFE3220-8TD-02F-X81	5/2	G1/4	48 В перем.
50-VFE3220-8TD-02F-X94	5/2	G1/4	48 В перем.
50-VFE3220-8TD-03F-X81	5/2	G3/8	48 В перем.
50-VFE3220-8TD-03F-X94	5/2	G3/8	48 В перем.
50-VFE3220-BTD-02F-X94	5/2	G1/4	24 В перем.
50-VFE3220-BTD-03F-X94	5/2	G3/8	24 В перем.
50-VFE3220-ZTD-02F-X81	5/2	G1/4	110 В пост.
50-VFE3220-ZTD-03F-X81	5/2	G3/8	110 В пост.
50-VFE3230-1T-02	5/2	—	100 В перем.
50-VFE3230-4T-02	5/2	—	220 В перем.
50-VFE3230-5T-01	5/2	—	24 В пост.
50-VFE3230-5T-02	5/2	—	24 В пост.
50-VFE3230-YT-01	5/2	—	48 В пост.
50-VFE3230-YT-02	5/2	—	48 В пост.
50-VFE3290-3T-X76	5/2	—	110 В перем.
50-VFE3290-4T-X76	5/2	—	220 В перем.
50-VFE3290-4TD-X65	5/2	—	220 В перем.
50-VFE3290-5T-X76	5/2	—	24 В пост.
50-VFE3290-5TD-X65	5/2	—	24 В пост.
50-VFE3290-5TD-X76	5/2	—	24 В пост.
50-VFE3330-4T-02	5/3	—	220 В перем.
50-VFE3330-5T-01	5/3	—	24 В пост.
50-VFE3330-5T-02	5/3	—	24 В пост.
50-VFE3430-4T-01	5/3	—	220 В перем.
50-VFE3430-4T-02	5/3	—	220 В перем.
50-VFE3430-5T-01	5/3	—	24 В пост.
50-VFE3430-5T-02	5/3	—	24 В пост.
50-VFE3530-4T-02	5/3	—	220 В перем.
50-VFE3530-5T-02	5/3	—	24 В пост.
50-VFE3530-5T-02-F	5/3	—	24 В пост.
50-VFE5120-4T-03	5/2	—	220 В перем.
PC-S-17454-01.00.02.001	5/2	—	—

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки
50-VF3-4T	—	—	220 В перем.
50-VF3-5T	—	—	24 В пост.
50-VFE3290-5T-X76-R1.00.00.006	—	R1	—
КТ-50-VPE542	—	—	—

Заполнено: Схема — 189 из 193; Резьба — 87 из 193; Напряжение катушки — 185 из 193. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.