VFRA, Распределители с пневмоуправлением

Лист данных · позиций: 8

Как выбирать

Распределитель с пневмоуправлением переключается не катушкой, а управляющим давлением по отдельной линии. Применяют во взрывоопасных зонах, где электрики быть не должно, и в схемах, где сигнал и так пневматический. Подбирают по схеме, резьбе и давлению управления.

Таблица подбора

Обозначение	Схема	Резьба
VFRA4111-03	5/2	Rc3/8
VFRA4111-04	5/2	Rc1/2
VFRA4211	5/2	без монтажной плиты
VFRA4211-03	5/2	Rc3/8
VFRA4211-03F	5/2	G3/8
VFRA4311-03	5/3	Rc3/8
VFRA4411	5/3	без монтажной плиты
VFRA4511-04F	5/3	G1/2

Заполнено: Схема — 8 из 8; Резьба — 8 из 8. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.