VT317, 3-линейный распределитель

Лист данных · позиций: 68

Как выбирать

У распределителя с прямым (непилотным) управлением катушка двигает запорный элемент сама. Такой распределитель работает при нулевом давлении и на вакууме — пилотному для переключения нужен перепад. Плата за это — большая мощность катушки. Тарельчатая конструкция терпит загрязнённый воздух лучше золотниковой.

Таблица подбора

Обозначение	Резьба	Напряжение катушки
80-VT317-5D-02F	G1/4	24 В пост.
EVT317-1DO-02F-Q	G1/4	100 В перем.
EVT317-3D-02F-Q	G1/4	110 В перем.
EVT317-3DO-02F	G1/4	110 В перем.
EVT317-3DO-02F-Q	G1/4	110 В перем.
EVT317-4DO-02F	G1/4	220 В перем.
EVT317-4DO-02F-Q	G1/4	220 В перем.
EVT317-5DO-02F	G1/4	24 В пост.
EVT317-5DZ-02F-Q	G1/4	24 В пост.
EVT317-6DO-02F	G1/4	12 В пост.
EVT317-6DO-02F-Q	G1/4	12 В пост.
EVT317-7D-02F-Q	G1/4	240 В перем.
EVT317-BC-02F	G1/4	24 В перем.
EVT317-BD-02F-Q	G1/4	24 В перем.
EVT317-BDO-02F-Q	G1/4	24 В перем.
EVT317-BG-02F	G1/4	24 В перем.
EVT317-BH-02F	G1/4	24 В перем.
EVT317-BT-02F	G1/4	24 В перем.
EVT317-YD-02F	G1/4	48 В пост.
EVT317E-5DO-02F	G1/4	24 В пост.
EVT317V-3DO-02F-Q	G1/4	110 В перем.
EVT317V-4D-02F	G1/4	220 В перем.
EVT317V-4DO-02F	G1/4	220 В перем.
EVT317V-4DO-02F-Q	G1/4	220 В перем.
EVT317V-5D-02F	G1/4	24 В пост.
EVT317V-5DO-02F	G1/4	24 В пост.
EVT317V-5DO-02F-Q	G1/4	24 В пост.
EVT317V-6DO-02F-Q	G1/4	12 В пост.
EVT317V-BDO-02F	G1/4	24 В перем.
EVT317V-BDO-02F-Q	G1/4	24 В перем.

Обозначение	Резьба	Напряжение катушки
VT317-3DZ-02F	G1/4	110 В перем.
VT317-4DZ-02F	G1/4	220 В перем.
VT317-5D-02	—	24 В пост.
VT317-5D-02-Q	—	24 В пост.
VT317-5DO-02N	NPT1/4	24 В пост.
VT317-5DZ-02	—	24 В пост.
VT317-5DZ-02-X172	Rc1/4	24 В пост.
VT317-5DZ-02N	NPT1/4	24 В пост.
VT317-5G-02	—	24 В пост.
VT317-5G-02F	G1/4	24 В пост.
VT317-5TS-02	—	24 В пост.
VT317-5TZ-02	—	24 В пост.
VT317-7DZ-02-Q	—	240 В перем.
VT317-7DZ-02F-Q	G1/4	240 В перем.
VT317-8D-02	—	48 В перем.
VT317-8D-02F-Q	G1/4	48 В перем.
VT317-9D-02(AC48V)	—	48 В перем.
VT317-9D-02F(DC48V)	G1/4	48 В пост.
VT317-9D-02F(DC110V)	G1/4	110 В пост.
VT317-9DO-02F(DC110V)	G1/4	110 В пост.
VT317-BDO-02F	G1/4	24 В перем.
VT317-ZDO-02F	G1/4	110 В пост.
VT317E-ZDZ-02F	G1/4	110 В пост.
VT317E-ZTZ-02F	G1/4	110 В пост.
VT317V-5D-02-Q	—	24 В пост.
VT317V-5DZ-02	—	24 В пост.
VT317V-5DZ-02-Q	—	24 В пост.
VT317V-7D-02-Q	Rc1/4	220 В перем.
PVT317-001DB-01	—	—
PVT317-001DB-03	—	—
PVT317-001DB-04	—	—
PVT317-001DB-05	—	—
PVT317-001DB-06	—	—
PVT317-001DB-13	—	—
PVT317-001DB-B	—	—
PVT317-001DBT-07	—	—
PVT317-53-1A	—	—
PVT317-401	—	—

Заполнено: Резьба — 46 из 68; Напряжение катушки — 58 из 68. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.