6000 серия

Лист данных · позиций: 26

Как выбирать

Пятилинейный распределитель управляет цилиндром двустороннего действия: две линии идут к цилиндру, одна подводит воздух, две сбрасывают. Электропневматическое управление означает, что катушка открывает не сам золотник, а маленький пилотный клапан, и поэтому катушке хватает небольшой мощности. Подбирают по схеме (5/2 или 5/3 с типом средней позиции), по резьбе портов, по напряжению катушки и по способу подвода питания.

Таблица подбора

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Исполнение корпуса
VFR6100-5F-10F	5/2	G1	24 В пост.	врезной разъём	монтажная плита, врезное подключение
VFR6100-5FZ-06F	5/2	G3/4	24 В пост.	врезной разъём	монтажная плита, врезное подключение
VFR6100-5FZ-10	5/2	Rc1	24 В пост.	врезной разъём	монтажная плита, врезное подключение
VFR6100-5FZ-10F-Q	5/2	G1	24 В пост.	врезной разъём	монтажная плита, врезное подключение
VFR6101-5FZ-10F	5/2	G1	24 В пост.	врезной разъём	монтажная плита, врезное подключение
VFR6110-3DZ-06F-Q	5/2	G3/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	монтажная плита, обычное подключение
VFR6110-4D-06	5/2	Rc3/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	монтажная плита, обычное подключение
VFR6110-4D-10	5/2	Rc1	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	монтажная плита, обычное подключение
VFR6110-4DZ-10	5/2	Rc1	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	монтажная плита, обычное подключение
VFR6110-5DZ-06F-Q	5/2	G3/4	24 В пост.	DIN-разъём	монтажная плита, обычное подключение
VFR6110-5DZ-10	5/2	Rc1	24 В пост.	DIN-разъём	монтажная плита, обычное подключение
VFR6200-5F-06	5/2	Rc3/4	24 В пост.	врезной разъём	монтажная плита, врезное подключение

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Исполнение корпуса
VFR6200-5FZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	монтажная плита, врезное подключение
VFR6200-5FZ-10	5/2	Rc1	24 В пост.	врезной разъём	монтажная плита, врезное подключение
VFR6210-5DZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	монтажная плита, обычное подключение
VFR6300-5FZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	монтажная плита, врезное подключение
VFR6300-5FZ-10	5/3	Rc1	24 В пост.	врезной разъём	монтажная плита, врезное подключение
VFR6310-5DZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	монтажная плита, обычное подключение
VFR6310-5DZ-06F	5/3	G3/4	24 В пост.	DIN-разъём	монтажная плита, обычное подключение
VFR6310-5DZ-10	5/3	Rc1	24 В пост.	DIN-разъём	монтажная плита, обычное подключение
VFR6310-5DZ-10F	5/3	G1	24 В пост.	DIN-разъём	монтажная плита, обычное подключение
VFR6310-5DZ-10F-Q	5/3	G1	24 В пост.	DIN-разъём	монтажная плита, обычное подключение
VFR6311-4D-06F	5/3	G3/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	монтажная плита, обычное подключение
VFR6410-5DZ-10	5/3	Rc1	24 В пост.	DIN-разъём	монтажная плита, обычное подключение
VFR6410-5DZ-10F-Q	5/3	G1	24 В пост.	DIN-разъём	монтажная плита, обычное подключение
VFR6510-5DZ-06	5/3	Rc3/4	24 В пост.	DIN-разъём	монтажная плита, обычное подключение

Заполнено: Схема — 26 из 26; Резьба — 26 из 26; Напряжение катушки — 26 из 26; Электрический подвод — 26 из 26; Исполнение корпуса — 26 из 26. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.