VT307, 3-х линейный пневмораспределитель, тарельчатый с прямым электромагнитным управлением

Лист данных · позиций: 210

Как выбирать

VT307 — трёхлинейный тарельчатый распределитель с прямым управлением. Работает от нулевого давления и на вакууме.

Таблица подбора

Обозначение	Резьба	Напряжение катушки
EVT307-4DO-02F-Q	G1/4	220 В перем.
EVT307-5G-02F-X175	G1/4	24 В пост.
EVT307-7DZ-01F-Q	G1/8	240 В перем.
EVT307-8DO-01F	G1/8	48 В перем.
EVT317-5D-02F-Q	G1/4	24 В пост.
EVT317-5DO-02F-Q	G1/4	24 В пост.
EVT317-5DS-02F-Q	G1/4	24 В пост.
VT301-014G	—	220 В перем.
VT301-021D	—	100 В перем.
VT301-022G	—	200 В перем.
VT301-024G	—	220 В перем.
VT301-025G	—	24 В пост.
VT301V-011G	—	100 В перем.
VT301V-014G	—	220 В перем.
VT301V-025DS-B	—	24 В пост.
VT301V-025G	—	24 В пост.
VT307-1D1-01-Q	—	100 В перем.
VT307-1D1-02	—	100 В перем.
VT307-2DZ1-02-F	—	200 В перем.
VT307-2DZ-02-F	—	200 В перем.
VT307-2G1-02	G1	200 В перем.
VT307-3D1-01F-Q	G1/8	110 В перем.
VT307-3D1-02-Q	—	110 В перем.
VT307-3DO1-01F-Q	G1/8	110 В перем.
VT307-3DO1-02F-Q	G1/4	110 В перем.
VT307-3DZ1-02F-Q	G1/4	110 В перем.
VT307-3G1-01F-F	G1	110 В перем.
VT307-4D1-01	—	220 В перем.
VT307-4D1-01F-F-Q	G1/8	220 В перем.
VT307-4D1-01F-Q	G1/8	220 В перем.

Обозначение	Резьба	Напряжение катушки
VT307-4D1-02F-Q	G1/4	220 В перем.
VT307-4D-01	—	220 В перем.
VT307-4DO1-01F-Q	G1/8	220 В перем.
VT307-4DO1-02F-Q	G1/4	220 В перем.
VT307-4DZ1-01F-Q	G1/8	220 В перем.
VT307-4DZ1-02F	G1/4	220 В перем.
VT307-4G1-01	G1	220 В перем.
VT307-4G1-02	G1	220 В перем.
VT307-5D1-01	—	24 В пост.
VT307-5D1-01-Q	—	24 В пост.
VT307-5D1-01F-F-Q	G1/8	24 В пост.
VT307-5D1-01F-Q	G1/8	24 В пост.
VT307-5D1-01N	NPT1/8	24 В пост.
VT307-5D1-01T	NPT1/8	24 В пост.
VT307-5D1-02	—	24 В пост.
VT307-5D1-02F-F-Q	G1/4	24 В пост.
VT307-5D1-02F-Q	G1/4	24 В пост.
VT307-5D1-02T	NPT1/4	24 В пост.
VT307-5D-01	—	24 В пост.
VT307-5D-01-Q	—	24 В пост.
VT307-5D-01N	NPT1/8	24 В пост.
VT307-5D-02	—	24 В пост.
VT307-5DO1-01F	G1/8	24 В пост.
VT307-5DO1-01F-Q	G1/8	24 В пост.
VT307-5DO1-02F-Q	G1/4	24 В пост.
VT307-5DO-01F-Q	G1/8	24 В пост.
VT307-5DZ1-01	—	24 В пост.
VT307-5DZ1-01-F	—	24 В пост.
VT307-5DZ1-01-Q	—	24 В пост.
VT307-5DZ1-01F	G1/8	24 В пост.
VT307-5DZ1-01F-F	G1/8	24 В пост.
VT307-5DZ1-01F-Q	G1/8	24 В пост.
VT307-5DZ1-02-F	G1/4	24 В пост.
VT307-5DZ1-02F-F-Q	G1/4	24 В пост.
VT307-5DZ1-02F-Q	G1/4	24 В пост.
VT307-5DZ-01-F	—	24 В пост.
VT307-5DZ-01-Q	G1/8	24 В пост.
VT307-5G1-01	G1	24 В пост.
VT307-5G1-01F	G1	24 В пост.
VT307-5G1-02	G1	24 В пост.

Обозначение	Резьба	Напряжение катушки
VT307-5G1-02F	G1	24 В пост.
VT307-5G-01	—	24 В пост.
VT307-5GS1-01	—	24 В пост.
VT307-5GS1-02F	G1/4	24 В пост.
VT307-5GS-01	—	24 В пост.
VT307-5HS1-01F-F	G1/8	24 В пост.
VT307-5HS1-02F-F	G1/4	24 В пост.
VT307-5HS-01F-F	G1/8	24 В пост.
VT307-6D1-01F-Q	G1/8	12 В пост.
VT307-6D1-02F	G1/4	12 В пост.
VT307-6DZ1-01F	—	12 В пост.
VT307-6G1-01F	G1	12 В пост.
VT307-6G1-02F	G1	12 В пост.
VT307-7D1-01F-Q	G1/8	240 В перем.
VT307-BD1-01F-Q	G1/8	24 В перем.
VT307-BDO1-01F-Q	G1/8	24 В перем.
VT307-BDO1-02F-Q	G1/4	24 В перем.
VT307-BG1-01F	G1/8	24 В перем.
VT307-YD1-02F-Q	G1/4	48 В пост.
VT307E-3D1-02F-F-Q	G1/4	110 В перем.
VT307E-3DO1-01F-Q	G1/8	110 В перем.
VT307E-4DO1-01F	G1/8	220 В перем.
VT307E-4DO1-01F-Q	G1/8	220 В перем.
VT307E-4DO1-02F-Q	G1/4	220 В перем.
VT307E-4DZ1-02F-F-Q	G1/4	220 В перем.
VT307E-4G1-02	Rc1/4	220 В перем.
VT307E-5D1-01F-Q	G1/8	24 В пост.
VT307E-5DO1-01F	G1/8	24 В пост.
VT307E-5DO1-01F-Q	G1/8	24 В пост.
VT307E-5DO1-02F	G1/4	24 В пост.
VT307E-5DZ1-01-F-X130-NS-Q	—	24 В пост.
VT307E-5DZ1-01F-F-Q	G1/8	24 В пост.
VT307E-5DZ1-02	—	24 В пост.
VT307E-5DZ1-02F	G1/4	24 В пост.
VT307E-5DZ1-02F-F-Q	G1/4	24 В пост.
VT307E-5DZ-01-F-X130-NS-Q	—	24 В пост.
VT307E-6D1-01F-Q	G1/8	12 В пост.
VT307EK-3D1-01F-Q	G1/8	110 В перем.
VT307EK-4DO1-01F-Q	G1/8	220 В перем.
VT307EK-4DO1-02F-Q	G1/4	220 В перем.

Обозначение	Резьба	Напряжение катушки
VT307EK-4G1-02F	G1	220 В перем.
VT307EK-5DO1-01F-Q	G1/8	24 В пост.
VT307EK-5DO1-02F-Q	G1/4	24 В пост.
VT307EK-5G1-02F	G1	24 В пост.
VT307EK-6G1-01F	G1	12 В пост.
VT307K-1DO1-02F	G1/4	100 В перем.
VT307K-2G1-02	G1	200 В перем.
VT307K-3D1-01F-Q	G1/8	110 В перем.
VT307K-3DO1-01F-Q	G1/8	110 В перем.
VT307K-3DZ1-02F	G1/4	110 В перем.
VT307K-3H1-01T	NPT1/8	110 В перем.
VT307K-3H1-01T-X362	NPT1/8	110 В перем.
VT307K-4DO1-01F-Q	G1/8	220 В перем.
VT307K-4DO1-02F-Q	G1/4	220 В перем.
VT307K-4DZ1-02F	G1/4	220 В перем.
VT307K-4G1-01	G1	220 В перем.
VT307K-4G1-01F	G1	220 В перем.
VT307K-4G1-02F	G1	220 В перем.
VT307K-5D1-01F-Q	G1/8	24 В пост.
VT307K-5D1-02F	G1/4	24 В пост.
VT307K-5DO1-01F-Q	G1/8	24 В пост.
VT307K-5DO1-02F-Q	G1/4	24 В пост.
VT307K-5DZ1-01F-Q	G1/8	24 В пост.
VT307K-5DZ1-02-Q	Rc1/4	24 В пост.
VT307K-5G1-01	G1	24 В пост.
VT307K-5G1-01F	G1	24 В пост.
VT307K-5G1-02F	G1	24 В пост.
VT307K-6D1-01F	G1/8	12 В пост.
VT307K-6DO1-01F-X357-Q	G1/8	12 В пост.
VT307K-6G1-01F	G1	12 В пост.
VT307K-7DO1-01F-Q	G1/8	240 В перем.
VT307K-BD1-01F-Q	G1/8	24 В перем.
VT307K-BD1-02F-Q	G1/4	24 В перем.
VT307V-1G1-01	G1	100 В перем.
VT307V-1GS1-02	—	100 В перем.
VT307V-3DZ1-01F-Q	G1/8	110 В перем.
VT307V-4D1-01-F-Q	Rc1/8	220 В перем.
VT307V-4D1-01-Q	Rc1/8	220 В перем.
VT307V-4DO1-01F-Q	G1/8	220 В перем.
VT307V-4DO1-02F-Q	G1/4	220 В перем.

Обозначение	Резьба	Напряжение катушки
VT307V-4DZ1-01-F-Q	Rc1/8	220 В перем.
VT307V-4DZ1-01-Q	Rc1/8	220 В перем.
VT307V-4G1-01	G1	220 В перем.
VT307V-5D1-01	—	24 В пост.
VT307V-5D1-01-Q	—	24 В пост.
VT307V-5D1-01F-Q	G1/8	24 В пост.
VT307V-5D1-02F	G1/4	24 В пост.
VT307V-5D-01	—	24 В пост.
VT307V-5D-02F	G1/4	24 В пост.
VT307V-5DO1-01F-Q	G1/8	24 В пост.
VT307V-5DO1-02F-Q	G1/4	24 В пост.
VT307V-5DZ1-01	—	24 В пост.
VT307V-5DZ1-01F-F	G1/8	24 В пост.
VT307V-5DZ1-02F-Q	G1/4	24 В пост.
VT307V-5DZ-02F-Q	G1/4	24 В пост.
VT307V-5G1-02	G1	24 В пост.
VT307V-5GS1-01	—	24 В пост.
VT307V-5H1-01	—	24 В пост.
VT307V-6D1-01F	G1/8	12 В пост.
VT307V-6D1-02F	G1/4	12 В пост.
VT307V-6D-01F	G1/8	12 В пост.
VT307V-6D-02F	G1/4	12 В пост.
VT307V-6DO1-02F-Q	G1/4	12 В пост.
VT307V-6DZ1-01F	G1/8	12 В пост.
VT307V-6DZ-01F	G1/8	12 В пост.
VT307V-6G1-01	G1	12 В пост.
VT307V-6G1-01F	G1	12 В пост.
VT307V-7DO1-01-F-Q	—	240 В перем.
VT307V-7DO1-01-Q	—	240 В перем.
VT307V-7DZ1-01-F-Q	—	240 В перем.
VT307V-7DZ1-01-Q	—	240 В перем.
VT307V-BDO1-02F	G1/4	24 В перем.
VT307W-5D1-01F-Q	G1/8	24 В пост.
VT307W-5DO1-01F-F	G1/8	24 В пост.
VT307W-5DO1-02-F-Q	—	24 В пост.
VT307W-5DO1-02F	G1/4	24 В пост.
VT307W-5DZ1-02-F-Q	—	24 В пост.
VT307W-5DZ-02-F-Q	—	24 В пост.
VT307W-6DO1-02F-Q	G1/4	12 В пост.
VT307W-6G1-02F	G1	12 В пост.

Обозначение	Резьба	Напряжение катушки
VT307Y-5DO1-01F-Q	G1/8	24 В пост.
VT307Y-5DO1-02F-F-Q	G1/4	24 В пост.
VT307Y-5DZ1-01-F-Q	—	24 В пост.
VT307Y-5DZ1-01F	G1/8	24 В пост.
VT307Y-5DZ1-02-F	—	24 В пост.
VT307Y-5DZ1-02F	G1/4	24 В пост.
VT307Y-5DZ1-02F-F-Q	G1/4	24 В пост.
VT307Y-5DZ-01F	G1/8	24 В пост.
VT307Y-5DZ-02F	G1/4	24 В пост.
VT307Y-5EZ1-01-F	—	24 В пост.
VT307Y-5EZ1-02-F	—	24 В пост.
VT307Y-5EZ-01-F	—	24 В пост.
VT307Y-5EZ-02-F	—	24 В пост.
VT307Y-5G1-01	G1	24 В пост.
VT307Y-5G-01	—	24 В пост.
VT307Y-6D1-01F-Q	G1/8	12 В пост.
VT307Y-6DO1-02F	G1/4	12 В пост.
VT307YK-5DZ1-01F	G1/8	24 В пост.
VT307YK-6DO1-02F-X202-Q	G1/4	12 В пост.
DXT152-25-1A	—	—

Заполнено: Резьба — 155 из 210; Напряжение катушки — 209 из 210. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.