VT325, 3-линейный тарельчатый

Лист данных · позиций: 42

Как выбирать

VT325 — трёхлинейный тарельчатый распределитель с прямым электромагнитным управлением. Тарельчатая конструкция работает при нулевом давлении и терпит загрязнённый воздух, а прямое управление не требует перепада для переключения.

Таблица подбора

Обозначение	Напряжение катушки
EVT325-02F5D-Q	24 В пост.
EVT325-03F4D	220 В перем.
EVT325-03F4D-Q	220 В перем.
EVT325-03F4DO-Q	220 В перем.
EVT325-03F5D-M-Q	24 В пост.
EVT325-03F5D-Q	24 В пост.
EVT325-03F5DO-Q	24 В пост.
EVT325V-03F4D-Q	220 В перем.
EVT325V-03F5D-Q	24 В пост.
EVT325V-03F5DO-Q	24 В пост.
EVT325V-035DO	24 В пост.
EVT325V-035DO-F	24 В пост.
VT325-03BD-F-Q	24 В перем.
VT325-021D-Q	100 В перем.
VT325-023G	110 В перем.
VT325-024D	220 В перем.
VT325-024T-X39	220 В перем.
VT325-025D-M-F-Q	24 В пост.
VT325-025DS	24 В пост.
VT325-025G	24 В пост.
VT325-031D	100 В перем.
VT325-031G	100 В перем.
VT325-033D	110 В перем.
VT325-033DL-Q	110 В перем.
VT325-033G-N-X95	110 В перем.
VT325-034D	220 В перем.
VT325-035D	24 В пост.
VT325-035D-F	24 В пост.
VT325-035D-F 3/2-Пневмораспределитель	24 В пост.
VT325-035D-Q	24 В пост.

Обозначение	Напряжение катушки
VT325-035DL	24 В пост.
VT325-035DL-F	24 В пост.
VT325-035DL-M-F	24 В пост.
VT325-035DS-F-Q	24 В пост.
VT325-035G	24 В пост.
VT325-035TL	24 В пост.
VT325-035TLS	24 В пост.
VT325V-025D-M-F-Q	24 В пост.
VT325V-032G	200 В перем.
VT325V-035D	24 В пост.
VT325V-035D-N-Q	24 В пост.
VT325V-035G	24 В пост.

Заполнено: Напряжение катушки — 42 из 42. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.