Захваты

Лист данных · позиций: 29

Как выбирать

Электрозахват берёт деталь без пневматики: усилие и ход задаются программой. Подбирают по усилию зажима, ходу пальцев и массе детали.

Что есть в наличии

Обозначение	Наименование
LEHF10K2-32-R1	LEHF10K2-32-R1 Захват электрич. 2-пальцевый
LEHF10K2-32-R3CP18	LEHF10K2-32-R3CP18 Захват электрич. 2-пальцевый, с контроллером
LEHF20K2-48-R3CP18	LEHF20K2-48-R3CP18 Захват электрич. 2-пальцевый, с контроллером
LEHF20K2-48-R5C618	LEHF20K2-48-R5C618 Захват электрич. 2-пальцевый, с контроллером
LEHF20K2-48L-R5C618	LEHF20K2-48L-R5C618 Захват электрич. 2-пальцевый, с контроллером
LEHF32K2-32-R36P3	LEHF32K2-32-R36P3 Захват электрич. 2-пальцевый, с контроллером
LEHF32K2-64-R5C918	LEHF32K2-64-R5C918 Захват электрич. 2-пальцевый, с контроллером
LEHF40K2-40-R3CP18	LEHF40K2-40-R3CP18 Захват электрич. 2-пальцевый, с контроллером
LEHF40K2-40-R5C918	LEHF40K2-40-R5C918 Захват электрич. 2-пальцевый, с контроллером
LEHS20K3-6	LEHS20K3-6 Захват электрич. 3-пальцевый
LEHS20K3-6-R1CD17	LEHS20K3-6-R1CD17 Захват электрический трёхпальцевый, с контроллером
LEHS20K3-6-R3C517	LEHS20K3-6-R3C517 Захват электрический трёхпальцевый, с контроллером
LEHS20K3-6-R3CP18	LEHS20K3-6-R3CP18 Захват электрический трёхпальцевый, с контроллером
LEHS32K3-8-R3C517	LEHS32K3-8-R3C517 Захват электрический трёхпальцевый, компактный, с контроллером
LEHS40K3-12-R3C517	LEHS40K3-12-R3C517 Захват электрический трёхпальцевый, компактный, с контроллером, кабель привода 3 м
LEHS40K3-12-R8C918	LEHS40K3-12-R8C918 Захват электрический трёхпальцевый, компактный, с контроллером, длина кабеля 8 м
LEHZ10K2-4-R1C6171	LEHZ10K2-4-R1C6171 Захват электрич. 2-пальцевый, с контроллером
LEHZ10LK2-4-S11P1	LEHZ10LK2-4-S11P1 Захват электрич. 2-пальцевый, с контроллером
LEHZ16LK2-6-R1	LEHZ16LK2-6-R1 Захват электрич. 2-пальцевый
LEHZ20K2-10-R3	LEHZ20K2-10-R3 Захват электрич. 2-пальцевый
LEHZ20K2-10-R3CP18	LEHZ20K2-10-R3CP18 Захват электрич. 2-пальцевый, с контроллером
LEHZ20K2-10-R51P1	LEHZ20K2-10-R51P1 Захват электрич. 2-пальцевый, с контроллером
LEHZ20K2-10-S3CE17	LEHZ20K2-10-S3CE17 Захват электрич. 2-пальцевый, с контроллером, EtherCAT
LEHZ25K2-14	LEHZ25K2-14 Захват электрич. 2-пальцевый
LEHZ32K2-22-R3C517	LEHZ32K2-22-R3C517 Захват электрич. 2-пальцевый, с контроллером
LEHZ32K2-22-R5C918	LEHZ32K2-22-R5C918 Захват электрич. 2-пальцевый, с контроллером
LEHZ32K2-22-R5C5173	LEHZ32K2-22-R5C5173 Захват электрич. 2-пальцевый, с контроллером
LEHZ40K2-30-R3CP18	LEHZ40K2-30-R3CP18 Захват электрический двухпальцевый, с контроллером
LEHZJ10K2-4-R3CP18	LEHZJ10K2-4-R3CP18 Захват электрич. 2-пальцевый, пылезащищённый, с контроллером

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.