VVT, Плиты для VO315 и VO325

Лист данных · позиций: 6

Как выбирать

У распределителя с прямым (непилотным) управлением катушка двигает запорный элемент сама. Такой распределитель работает при нулевом давлении и на вакууме — пилотному для переключения нужен перепад. Плата за это — большая мощность катушки. Тарельчатая конструкция терпит загрязнённый воздух лучше золотниковой.

Что есть в наличии

Обозначение	Наименование
VVT320-0601	VVT320-0601 Плита для VO315, на 6 поз.
VVT320-0801	VVT320-0801 Плита для VO315, на 8 поз.
VVT340-021-03	VVT340-021-03 Плита для VO325, на 2 поз., 3/8”
VVT340-031-03F	VVT340-031-03F Плита для VO325, на 3 поз., G3/8”
VVT340-051-02	VVT340-051-02 Плита для VO325, на 5 поз., 1/4”
VVT340-051-03	VVT340-051-03 Плита для VO325, на 5 поз., 3/8”

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.