AFD-A

Лист данных · позиций: 110

Как выбирать

Ряд AFD — субмикрофильтр: снимает масляный туман и частицы до 0,01 мкм. Ставится ПОСЛЕ обычного фильтра 5 мкм, иначе элемент забьётся за считанные дни. Подбирают по резьбе и расходу; отвод конденсата бывает ручной и автоматический.

Таблица подбора

Обозначение	Резьба	Отвод конденсата
AFD20-F01-A	G1/8	—
AFD20-F01-D	G1/8	—
AFD20-F01B-C-A	G1/8	—
AFD20-F01C-A	G1/8	автоматический
AFD20-F01C-D	G1/8	автоматический
10-AFD20-F02-J	1/4"	—
10-AFD30-F02-J-A	G1/4	—
21-AFD20-F02-J	1/4"	—
AFD20-F02-2-A	G1/4	—
AFD20-F02-2J-A	G1/4	—
AFD20-F02-A	G1/4	—
AFD20-F02-A-X64	G1/4	—
AFD20-F02-A-X2141	G1/4	—
AFD20-F02-C-A	G1/4	—
AFD20-F02-D	G1/4	—
AFD20-F02-J-A	G1/4	—
AFD20-F02-J-D	G1/4	—
AFD20-F02BC-A	G1/4	автоматический
AFD20-F02C-2-A	G1/4	автоматический
AFD20-F02C-A	G1/4	автоматический
AFD20-F02C-A-X2141	G1/4	автоматический
AFD20-F02C-C-A	G1/4	автоматический
AFD20-F02C-D	G1/4	автоматический
AFD20-N01C-CZ-A	NPT1/4	автоматический
AFD30-02-A	Rc1/4	—
AFD30-02-W-A	Rc1/4	—
AFD30-02D-A	Rc1/4	автоматический
AFD30-F02-A	G1/4	—
AFD30-F02-D	G1/4	—
AFD30-F02B-A	G1/4	—
AFD30-F02BC-A	G1/4	—

Обозначение	Резьба	Отвод конденсата
AFD30-F02C-2-A	G1/4	автоматический
AFD30-F02C-A	G1/4	автоматический
AFD30-F02C-D	G1/4	автоматический
AFD30-F02D-2-A	G1/4	автоматический
AFD30-F02D-6-A	G1/4	автоматический
AFD30-F02D-A	G1/4	автоматический
AFD30-F02D-D	G1/4	автоматический
AFD30-N02-A	NPT1/4	—
AFD30-N02D-A	NPT1/4	автоматический
AFD40-F02-A	G1/4	—
AFD40-F02-A-X2141	G1/4	—
AFD40-F02-D	G1/4	—
AFD40-F02-J-D	G1/4	—
AFD40-F02B-A	G1/4	—
AFD40-F02C-8-A	G1/4	автоматический
AFD40-F02C-A	G1/4	автоматический
AFD40-F02C-D	G1/4	автоматический
AFD40-F02D-2-A	G1/4	автоматический
AFD40-F02D-A	G1/4	автоматический
AFD40-F02D-D	G1/4	автоматический
10-AFD30-F03-J-A	3/8"	—
AFD30-03-W-A	Rc3/8	—
AFD30-03D-A	Rc3/8	автоматический
AFD30-03D-R-A	Rc3/8	автоматический
AFD30-F03-2-A	G3/8	—
AFD30-F03-8-A	G3/8	—
AFD30-F03-A	G3/8	—
AFD30-F03-D	G3/8	—
AFD30-F03C-2-A	G3/8	автоматический
AFD30-F03C-A	G3/8	автоматический
AFD30-F03C-A-X2141	G3/8	автоматический
AFD30-F03C-D	G3/8	автоматический
AFD30-F03D-8-A	G3/8	автоматический
AFD30-F03D-A	G3/8	автоматический
AFD30-F03D-D	G3/8	автоматический
AFD30-N03-A	NPT3/8	—
AFD30-N03-Z-A	NPT3/8	—
AFD30-N03D-2-A	NPT3/8	автоматический
AFD40-03B-A	Rc3/8	—
AFD40-03BC-A	Rc3/8	автоматический

Обозначение	Резьба	Отвод конденсата
AFD40-03C-R-A	Rc3/8	автоматический
AFD40-03C-R-D	Rc3/8	автоматический
AFD40-F03	G3/8	—
AFD40-F03-A	G3/8	—
AFD40-F03-D	G3/8	—
AFD40-F03-R-A	G3/8	ручной
AFD40-F03BD-R-A	G3/8	автоматический
AFD40-F03C-D	G3/8	автоматический
AFD40-F03D-2-A	G3/8	автоматический
AFD40-F03D-8-A	G3/8	автоматический
AFD40-F03D-A	G3/8	автоматический
AFD40-F03D-A-X2141	G3/8	автоматический
AFD40-F03D-D	G3/8	автоматический
AFD40-N03-8Z-A	NPT3/8	автоматический
10-AFD40-F04-J	1/2"	—
AFD40-04D-A	Rc1/2	автоматический
AFD40-F04-2-A	G1/2	—
AFD40-F04-2J-D	G1/2	—
AFD40-F04-A	G1/2	—
AFD40-F04-A-X2141	G1/2	—
AFD40-F04-D	G1/2	—
AFD40-F04-J-A	G1/2	—
AFD40-F04BD-R-A	G1/2	автоматический
AFD40-F04C-8-A	G1/2	автоматический
AFD40-F04C-A	G1/2	автоматический
AFD40-F04C-A-X2141	G1/2	автоматический
AFD40-F04C-D	G1/2	автоматический
AFD40-F04D-2-A	G1/2	автоматический
AFD40-F04D-A	G1/2	автоматический
AFD40-F04D-A-X2141	G1/2	автоматический
AFD40-F04D-D	G1/2	автоматический
AFD40-N04D-Z-A	NPT1/2	автоматический
AFD40-F06-A	G3/4	—
AFD40-F06-D	G3/4	—
AFD40-F06C-A	G3/4	автоматический
AFD40-F06C-D	G3/4	автоматический
AFD40-F06D-A	G3/4	автоматический
AFD40-F06D-D	G3/4	автоматический
AFD20P-060AS	—	—

Заполнено: Резьба — 109 из 110; Отвод конденсата — 61 из 110. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.