Соединитель с НР и ВР

Лист данных · позиций: 10

Как выбирать

Соединитель с наружной и внутренней резьбой — переходник между разными резьбовыми размерами.

Таблица подбора

Обозначение	Присоединения
104-1-1/2	G1/2 — R1
104-1-3/4	G3/4 — R1
104-1/2-1/4	G1/4 — R1/2
104-1/2-1/8	G1/8 — R1/2
104-1/2-3/8	G3/8 — R1/2
104-1/4-1/8	G1/8 — R1/4
104-3/4-1/2	G1/2 — R3/4
104-3/4-3/8	G3/8 — R3/4
104-3/8-1/4	G1/4 — R3/8
104-3/8-1/8	G1/8 — R3/8

Заполнено: Присоединения — 10 из 10. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.