Последовательный интерфейс

Лист данных · позиций: 116

Как выбирать

Модули последовательного интерфейса связывают блок распределителей с контроллером по шине. Подбирают по протоколу контроллера и по числу управляемых позиций.

Что есть в наличии

Обозначение	Наименование
56-EX600-DXPD-X10	56-EX600-DXPD-X10 Цифровой блок входов, PNP, 8xM12 (5Pin), ATEX
56-EX600-ED2-2-X10	56-EX600-ED2-2-X10 Концевая плита для блока EX600
56-EX600-SEN1-X10	56-EX600-SEN1-X10 Модуль EtherNet/IP, ATEX
56-EX600-SPR1A-X10	56-EX600-SPR1A-X10 Модуль SI-Profibus DP
EX260-SIL1	EX260-SIL1 Модуль IO-Link
EX260-SPN1	EX260-SPN1 Модуль PROFINET, 32 выхода, PNP, разъем M12, IP67
EX260-SPR5	EX260-SPR5 Модуль ProfiBUS-DP, 32 выхода, PNP, разъем D-SUB, IP40
EX600-AC010-1	EX600-AC010-1 Кабель для переносного терминала
EX600-AC030-1	EX600-AC030-1 Кабель для терминала 3 м
EX600-AMB	EX600-AMB Блок аналоговых входов/выходов, (2+2)xM12 (5 pin)
EX600-ATB-X61	EX600-ATB-X61 Модуль ввода для термопары для EX600, 4 входа, M12
EX600-AXA	EX600-AXA Аналоговый блок входов, 2xM12 (5Pin)
EX600-AYA	EX600-AYA Блок аналоговых выходов, 2xM12 (5 pin)
EX600-DMNE	EX600-DMNE Цифровой блок входов/выходов 8+8 NPN, D-sub (25 pin)
EX600-DMNF	EX600-DMNF Цифровой блок входов/выходов 8+8 NPN, клеммная колодка
EX600-DMPE	EX600-DMPE Цифровой блок входов/выходов 8+8 PNP, D-sub (25 pin)
EX600-DMPF	EX600-DMPF Цифровой блок входов/выходов 8+8 PNP, клеммная колодка
EX600-DXNB	EX600-DXNB Цифровой блок входов, 8 NPN, 4xM12 (5Pin)
EX600-DXNC	EX600-DXNC Цифровой блок входов, 8 NPN, 8xM8 (3Pin)
EX600-DXNC1	EX600-DXNC1 Цифровой блок входов, 8 NPN, 8xM8 (3Pin)
EX600-DXND	EX600-DXND Цифровой блок входов, 16 NPN, 8xM12 (5Pin)
EX600-DXNF	EX600-DXNF Цифровой блок входов, 16 NPN, клеммная колодка
EX600-DXPB	EX600-DXPB Цифровой блок входов, 8 PNP, 4xM12 (5Pin)
EX600-DXPC	EX600-DXPC Цифровой блок входов, 8 PNP, 8xM8 (3Pin)
EX600-DXPC1	EX600-DXPC1 Цифровой блок входов, 8 PNP, 8xM8 (3Pin)
EX600-DXPD	EX600-DXPD Цифровой блок входов, 16 PNP, 8xM12 (5Pin)
EX600-DXPE	EX600-DXPE Цифровой блок входов 16 PNP, D-sub (25 pin)
EX600-DXPF	EX600-DXPF Цифровой блок входов 16 PNP, клеммная колодка
EX600-DYNB	EX600-DYNB Цифровой блок выходов, 8 NPN, 4xM12 (5Pin)
EX600-DYNE	EX600-DYNE Цифровой блок выходов, 16 NPN, D-Sub (25 pin)
EX600-DYNF	EX600-DYNF Цифровой блок выходов, 16 NPN, клеммная колодка

Обозначение	Наименование
EX600-DYPB	EX600-DYPB Цифровой блок выходов, 8 PNP, 4xM12 (5Pin)
EX600-DYPE	EX600-DYPE Цифровой блок выходов 16 PNP, D-sub (25 pin)
EX600-DYPF	EX600-DYPF Цифровой блок выходов 16 PNP, клеммная колодка
EX600-ED2	EX600-ED2 Концевая плита для блока EX600
EX600-ED2-2	EX600-ED2-2 Концевая плита для блока EX600
EX600-ED2-3	EX600-ED2-3 Концевая плита для блока EX600
EX600-ED3	EX600-ED3 Концевая плита для блока EX600
EX600-ED3-2	EX600-ED3-2 Концевая плита для блока EX600
EX600-ED4	EX600-ED4 Концевая плита для блока EX600
EX600-ED5	EX600-ED5 Концевая плита для блока EX600
EX600-EU1	EX600-EU1 Концевая плита для блока EX600
EX600-EU1-2	EX600-EU1-2 Концевая плита для блока EX600
EX600-HT1	EX600-HT1 Переносной терминал
EX600-HT1A	EX600-HT1A Переносной терминал
EX600-HT1A-1	EX600-HT1A-1 Переносной терминал
EX600-HT1A-3	EX600-HT1A-3 Переносной терминал
EX600-LAB1	EX600-LAB1 IO-Link мастер, порт класс A
EX600-LBB1	EX600-LBB1 IO-Link мастер, порт класс B
EX600-SDN1	EX600-SDN1 Модуль SI-DeviceNet
EX600-SDN1A	EX600-SDN1A Модуль SI-DeviceNet, PNP
EX600-SEC1	EX600-SEC1 Модуль EtherCAT, PNP
EX600-SEC2	EX600-SEC2 Модуль EtherCAT, NPN
EX600-SEN1	EX600-SEN1 Модуль EtherNet/IP
EX600-SEN1-X3	EX600-SEN1-X3 Модуль EtherNet/IP
EX600-SEN1-X14	EX600-SEN1-X14 Модуль Modbus/TCP
EX600-SEN2	EX600-SEN2 Модуль EtherNet/IP
EX600-SEN3	EX600-SEN3 Модуль EtherNet/IP
EX600-SEN3-X80	EX600-SEN3-X80 Модуль EtherNet/IP
EX600-SEN4	EX600-SEN4 Модуль EtherNet/IP
EX600-SMJ1	EX600-SMJ1 Модуль CC-Link, PNP
EX600-SMJ2	EX600-SMJ2 Модуль CC-Link, NPN
EX600-SMT1-X25	EX600-SMT1-X25 Модуль Modbus/TCP, с портом BUS OUT
EX600-SPN1	EX600-SPN1 Модуль SI-Profinet
EX600-SPN2	EX600-SPN2 Модуль SI-Profinet
EX600-SPN3	EX600-SPN3 Модуль SI-Profinet
EX600-SPN4	EX600-SPN4 Модуль SI-Profinet
EX600-SPR1	EX600-SPR1 Модуль SI-PROFIBus
EX600-SPR1A	EX600-SPR1A Модуль SI-Profibus DP
EX600-SPR2	EX600-SPR2 Модуль SI-PROFIBus
EX600-SPR2A	EX600-SPR2A Модуль SI-Profibus DP, NPN

Обозначение	Наименование
EX600-WEN1	EX600-WEN1 Модуль EtherNet/IP, PNP
EX600-WEN2	EX600-WEN2 Модуль EtherNet/IP, NPN
EX600-WSV1	EX600-WSV1 Модуль, PNP
EX600-WSV2	EX600-WSV2 Модуль, NPN
EX600-ZMA2	EX600-ZMA2 Крепление концевой плиты на DIN-рейку
EX600-ZMA3	EX600-ZMA3 Крепление концевой плиты на DIN-рейку
EX600-ZMB1	EX600-ZMB1 Кронштейн для монтажа блока EX600
EX600-ZMB2	EX600-ZMB2 Кронштейн для монтажа блока EX600
EX600-ZMV1	EX600-ZMV1 Переходная плита
EX600-ZMV2	EX600-ZMV2 Переходная плита для SY
EX600-ZT1	EX600-ZT1 Маркер
PCA-1557617	PCA-1557617 Соединитель CC-link для EX600/EX500, M12 plug, A code
PCA-1557633	PCA-1557633 Кабель с соединителем Devicenet для EX600/EX500, 5 м, M12 socket, A code, Speedcon
PCA-1557646	PCA-1557646 Кабель с соединителем Devicenet для EX600/EX500, 5 м, M12 plug, A code, Speedcon
PCA-1557675	PCA-1557675 Кабельная заглушка Devicenet для EX600/EX500, M12 plug, A code
PCA-1557688	PCA-1557688 Кабель с соединителем Profibus для EX600/EX500, 5 м, M12 socket, B code, Speedcon
PCA-1557691	PCA-1557691 Кабель с соединителем Profibus для EX600/EX500, 5 м, M12 plug, B code, Speedcon
PCA-1557701	PCA-1557701 Соединитель Profibus для EX600/EX500, M12 plug, B code
PCA-1557714	PCA-1557714 Соединитель Profibus для EX600/EX500, M12 socket, B code
PCA-1557727	PCA-1557727 Кабельная заглушка Profibus для EX600/EX500, M12 plug, B code
PCA-1557730	PCA-1557730 Соединитель входа/выхода для EX600/EX500, M8 plug
PCA-1557743	PCA-1557743 Соединитель входа/выхода для EX600/EX500, M12 plug, A code, Speedcon, провод 0,14 — 0,34 мм2
PCA-1557756	PCA-1557756 Соединитель входа/выхода для EX600/EX500, M12 plug, A code, Speedcon, провод 0,34 — 0,75 мм2
PCA-1557769	PCA-1557769 Кабель с соединителем входа/выхода для EX600/EX500, M12 socket-plug, A code, Speedcon
PCA-1557772	PCA-1557772 Кабель с соединителем входа/выхода для EX600/EX500, M8 socket-plug
PCA-1557785	PCA-1557785 Y-тройник входа/выхода для EX600/EX500, M12 socket(2)-plug, Speedcon
PCA-1557798	PCA-1557798 Y-тройник входа/выхода для EX600/EX500, M8 socket(2)-M12plug, Speedcon
PCA-1558797	PCA-1558797 Соединитель 7/8” для EX600, plug
PCA-1558807	PCA-1558807 Соединитель 7/8” для EX600, socket
PCA-1558810	PCA-1558810 Кабель питания для EX600 с соединителем 7/8” 2 м
PCA-1558823	PCA-1558823 Кабель питания для EX600 с соединителем 7/8” 6 м
PCA-1558836	PCA-1558836 Кабель питания для EX600 с угловым соединителем 7/8” 2 м
PCA-1558849	PCA-1558849 Кабель питания для EX600 с угловым соединителем 7/8” 6 м
PCA-1564927	PCA-1564927 Кабель питания для EX600 с соединителем M12 2 м
PCA-1564930	PCA-1564930 Кабель питания для EX600 с соединителем M12 6 м

Обозначение	Наименование
PCA-1564943	PCA-1564943 Кабель питания для EX600 с угловым соединителем M12 2 м
PCA-1564969	PCA-1564969 Кабель питания для EX600 с угловым соединителем M12 6 м
PCA-1567717	PCA-1567717 Кабель с соединителем CC-link для EX600/EX500, 5 м, M12 plug, A code, Speedcon
PCA-1567720	PCA-1567720 Кабель с соединителем CC-link для EX600/EX500, 5 м, M12 socket, A code, Speedcon
PCA-1578081	PCA-1578081 Соединитель 7/8” для EX600, socket
SS5Y3-10S6N24-16B-C6D	SS5Y3-10S6N24-16B-C6D Многосекционная плита для распределителей SY, 16 поз., EX600
SS5Y3-10S60-08B-C6	SS5Y3-10S60-08B-C6 Многосекционная плита для распределителей SY, 8 поз., EX600
SS5Y5-10S60-08B-C8	SS5Y5-10S60-08B-C8 Многосекционная плита для распределителей SY, 8 поз., EX600
SV1000-DUN00415	SV1000-DUN00415 Блок пневмораспределителей панельного монтажа, 16 станций, с адаптером под EX250, EX600
SV2000-75A	SV2000-75A Крепление на DIN-рейку для модуля EX600

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.