VPA, 5-линейные с пневмоуправлением

Лист данных · позиций: 39

Как выбирать

Распределитель с пневмоуправлением переключается не катушкой, а управляющим давлением по отдельной линии. Применяют во взрывоопасных зонах, где электрики быть не должно, и в схемах, где сигнал и так пневматический. Подбирают по схеме, резьбе и давлению управления.

Таблица подбора

Обозначение	Схема	Резьба
VPA7-8-FG-D-1	5/2	—
VPA7-8-FG-D-1A04	5/2	—
VPA7-8-FHG-D-1A04	5/3	—
VPA7-8-FJG-D-1	5/2	—
VPA4150-04	5/2	Rc1/2
VPA4150-06	5/2	Rc3/4
VPA4150-06-F	5/2	G3/4
VPA4150-10	5/2	Rc1
VPA4150-10-F	5/2	G1
VPA4154-00	5/2	—
VPA4170-12	5/2	Rc1 1/4
VPA4170-14	5/2	Rc1 1/2
VPA4170-14-F	5/2	G1 1/2
VPA4250-03	5/2	Rc3/8
VPA4250-04	5/2	Rc1/2
VPA4250-04-F	5/2	G1/2
VPA4250-06	5/2	Rc3/4
VPA4250-06-F	5/2	G3/4
VPA4250-10	5/2	Rc1
VPA4250-10-F	5/2	G1
VPA4254-00	5/2	—
VPA4270-12	5/2	Rc1 1/4
VPA4270-14	5/2	Rc1 1/2
VPA4350-04	5/3	Rc1/2
VPA4350-06	5/3	Rc3/4
VPA4350-10	5/3	Rc1
VPA4350-10-F	5/3	G1
VPA4351-04-F	5/3	G1/2
VPA4351-06-F	5/3	G3/4
VPA4354-00	5/3	—
VPA4450-06	5/3	Rc3/4

Обозначение	Схема	Резьба
VPA4450-10	5/3	Rc1
KT-VPA4250	—	—
VVPA450-021-04	—	Rc1/2
VVPA450-041-04	—	Rc1/2
VVPA450-041-06	—	Rc3/4
VVPA450-051-04	—	Rc1/2
VVPA450-071-06	—	Rc3/4
VVPA451-041-06	—	Rc3/4

Заполнено: Схема — 32 из 39; Резьба — 31 из 39. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.