Серия 1000

Лист данных · позиций: 15

Как выбирать

Пятилинейный распределитель управляет цилиндром двустороннего действия: две линии идут к цилиндру, одна подводит воздух, две сбрасывают. Электропневматическое управление означает, что катушка открывает не сам золотник, а маленький пилотный клапан, и поэтому катушке хватает небольшой мощности. Подбирают по схеме (5/2 или 5/3 с типом средней позиции), по резьбе портов, по напряжению катушки и по способу подвода питания.

Таблица подбора

Обозначение	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление	Давление
VF1120-4DZE1-01F-F	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер	0,7 МПа
VF1120-5D1-M5	M5	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации	0,7 МПа
VF1120K-3H1-01T-F	NPTF1/8	110 В перем., 50/60 Гц	залитый кабель 600 мм	без фиксации	1,0 МПа
VF1120K-5D1-01F	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации	1,0 МПа
VF1120K-5DE1-01F-X500	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер	1,0 МПа
VF1120K-5DZ1-01F-F	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации	1,0 МПа
VF1120K-6YD1-M5	M5	12 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт	1,0 МПа
VF1120K-6YE1-M5	M5	12 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, тумблер	1,0 МПа
VF1130-4G1-01F	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	залитый кабель 300 мм	без фиксации	0,7 МПа
VF1130-4G1-M5	M5	220 В перем., 50/60 Гц	залитый кабель 300 мм	без фиксации	0,7 МПа
VF1130KT-5MNZE1-01	Rc1/8	24 В пост.	разъём M-типа без кабеля	с фиксацией, тумблер	1,0 МПа
VF1133K-4DZ1-01F	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации	1,0 МПа
VF1220K-9D1-01F-X506	G1/8	110 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации	1,0 МПа

Обозначение	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление	Давление
VF1220K-9DZ1-01F-X506	G1/8	110 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации	1,0 МПа
VF1230KT-5MNZE1-01	Rc1/8	24 В пост.	разъём M-типа без кабеля	с фиксацией, тумблер	1,0 МПа

Заполнено: Резьба — 15 из 15; Напряжение катушки — 15 из 15; Электрический подвод — 15 из 15; Ручное управление — 15 из 15; Давление — 15 из 15. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет. Длинные значения в таблице сокращены — полностью они на странице изделия.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.