PFD, Датчики расхода и модули индикации

Лист данных · позиций: 6

Как выбирать

Датчик расхода показывает, сколько среды проходит через линию, и подаёт сигнал, когда расход вышел за уставку. Подбирают по трём вещам: среда (воздух, вода, масло — у каждого свой ряд), диапазон расхода с запасом по обоим краям и тип выхода. Занижать диапазон нельзя: за его пределами датчик не измеряет, а просто упирается в край шкалы.

Что есть в наличии

Обозначение	Наименование
PFD300-A	PFD300-A Модуль индикации для PFD
PFD300-A-M	PFD300-A-M Модуль индикации для PFD
PFD301-A	PFD301-A Модуль индикации для PFD
PFD301-A-M	PFD301-A-M Модуль индикации для PFD
PFD520-13-1	PFD520-13-1 Датчик расхода
PFD520-13-2	PFD520-13-2 Датчик расхода

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.